

SERRATURE PER PORTE A SBATTERE



Nell'osservanza della normale perizia ed attenzione, consigliamo in particolare di seguire le seguenti avvertenze:

- Nel montaggio è indispensabile verificare che la distanza tra porta e montante permetta al nasello, quando è tutto fuori, di arrivare oltre al centro del rullo dello scontro di 3 mm. minimo.
- Quando la porta è chiusa assicurarsi che il nasello abbia fatto tutta la corsa e sia inserito sotto al rullo dello scontro.
- Non provare a chiudere la porta se la serratura è chiusa a chiave, si rischia di rompere il blocchetto chiave.