

FERMAPORTE

I fermaporte servono per trattenere la porta in apertura quando è affiancata alla parete del furgone, esistono due modelli fondamentali:

- Il primo composto da due parti, la parte maschio montata sulla porta e la parte femmina montata sulla parete.
- Il secondo consta di un solo pezzo montato sotto il telaio.



Nell'osservanza della normale perizia ed attenzione, consigliamo in particolare di seguire le seguenti avvertenze:

- I fermaporte assicurano l'apertura della porta solo a mezzo fermo e con il mezzo parcheggiato in piano.
- In nessun caso muovere il mezzo con le porte aperte.
- Assicurarsi che l'aggancio della parte maschio sia stabilmente inserito nell'asola della parte femmina.
- Nel caso di fermaporte sottotelaio, assicurarsi che a riposo il braccio sia inserito nell'incavo di fermo, in chiusura accompagnare il braccio tenendolo saldamente per l'impugnatura.